

Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto la sirena da interno. Certificata Z-Wave, il dispositivo è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.



www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com

SmartDHOME

Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche

Norme Generali di Sicurezza

Prima di utilizzare il presente dispositivo, occorre prendere alcune precauzioni per ridurre eventuali rischi d'incendio e/o lesioni personali:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutte le precauzioni contenute nel presente manuale. Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
2. Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo riportate sul dispositivo e/o contenute nel presente manuale, evidenziate con il simbolo  .
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore o carica batterie prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detergenti ma solamente un panno umido.
4. Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
5. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
6. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali EcoDHOME forniti da SmartDHOME.
7. Non posizionare i cavi di collegamento e/o di alimentazione sotto oggetti pesanti, evitare percorsi in prossimità di oggetti taglienti o abrasivi, evitare che si possano calpestare.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Non effettuare alcun intervento di manutenzione sul dispositivo ma rivolgersi sempre alla rete di assistenza.
10. Rivolgersi alla rete d'assistenza se si verifica una o più delle seguenti condizioni sul prodotto e/o ad un accessorio (dotazione o opzionale):
 - a. Se il prodotto è venuto a contatto con acqua o sostanze liquide.
 - b. Se il prodotto ha subito danni evidenti al contenitore.
 - c. Se il prodotto non fornisce prestazioni conformate alle sue caratteristiche.
 - d. Se il prodotto ha subito un degrado evidente di prestazioni.
 - e. Se il cavo di alimentazione si è danneggiato.

Nota: In una o più di queste condizioni non tentare di eseguire riparazioni o regolazioni non descritte nel presente manuale. Interventi impropri potrebbero danneggiare il prodotto, costringere ad un lavoro supplementare per riottenere il funzionamento desiderato ed escludere il prodotto dalla garanzia.

ATTENZIONE! Ogni tipologia di intervento dei nostri tecnici, che verrà causato da una installazione non correttamente eseguita o da un guasto causato da uso improprio, sarà a carico del cliente.

Disposizione per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. (Applicabile nell'Unione Europea ed in altri paesi Europei con il sistema di raccolta differenziata).

Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un comune rifiuto domestico. Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo  devono essere smaltiti attraverso appropriati centri di raccolta. Uno smaltimento improprio potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente e per la sicurezza della salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni contattate l'Ufficio Civico della vostra zona, il servizio di raccolta rifiuti o il centro dove avete acquistato il prodotto.

Esonero da responsabilità


SmartDHOME Srl non può garantire che le informazioni riguardanti caratteristiche tecniche dei dispositivi presenti in questo documento siano corrette. Il prodotto e i suoi accessori sono oggetto di costanti controlli volti al miglioramento di essi tramite attente analisi e attività di ricerca e sviluppo. Ci riserviamo il diritto di modificare i componenti, gli accessori, le schede tecniche e la relativa documentazione del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

Sul sito www.myvirtuosohome.com le documentazioni saranno sempre aggiornate.

Descrizione

Quando un segnale di allerta viene ricevuto dal sistema MyVirtuoso Home a cui è collegata, la sirena inizierà a emettere un allarme sonoro molto potente e inizierà a lampeggiare con una luce stroboscopica.

Nel caso in cui l'alimentazione principale venisse meno, la batteria di backup della sirena entrerà automaticamente in funzione. Il presente dispositivo è stato studiato per un utilizzo interno.



Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Alimentazione	Batteria
Protocollo	Z-Wave
Frequenza	868,42 MHz (UE)
Temperatura di esercizio	-15 ~ 60°C
Portata del segnale	30 m in campo aperto
Umidità operativa	< 95% (non condensata)
Potenza allarme acustico	150 dB @ 1 m
Dimensioni	16 (A) * 77 (L) * 40 (P) mm

Contenuto della confezione

- Sirena da interno
- Nastro adesivo per sensore
- Viti di fissaggio
- Manuale utente

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Aprire la staffa di fissaggio e premere l'interruttore antimanomissione/inclusione per almeno 1 secondo.

ATTENZIONE! L'allarme della sirena è estremamente potente, non tenerlo vicino alle orecchie durante la fase di test!

Nota: Affinché l'operazione vada a buon fine, durante la fase di inclusione/esclusione il dispositivo dovrà rimanere in raggio non superiore a 1 metro dal gateway MyVirtuoso Home.

Esclusione

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Aprire la staffa di fissaggio e premere l'interruttore antimanomissione/esclusione per almeno 1 secondo.

ATTENZIONE! L'allarme della sirena è estremamente potente, non tenerlo vicino alle orecchie durante la fase di test!

Sirena da interno


Manuale e specifiche tecniche

Nota: Affinché l'operazione vada a buon fine, durante la fase di inclusione/esclusione il dispositivo dovrà rimanere in raggio non superiore a 1 metro dal gateway MyVirtuoso Home.


Nota: La luce LED di settaggio lampeggerà continuamente in modalità esclusione.

Installazione

1. Rimuovere la staffa dalla sirena premendo la linguetta di bloccaggio e quindi far scorrere delicatamente la sirena.
2. Collegare i fili dell'alimentatore come mostrato sullo schema seguente:




3. Rimuovere le 2 viti ed estrarre il coperchio di plastica come mostrato di seguito. Estrarre il jumper e rimetterlo in posizione in modo che i 2 pin siano coperti.



Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche

4. Perforare le 2 sottili pareti del supporto di fissaggio, inserire i cavi della linea di alimentazione attraverso il foro presente sulla staffa e fissarlo tramite le viti al dispositivo.



5. Utilizzare le viti o il nastro adesivo per posizionare la staffa di fissaggio nel punto scelto.
6. Far quindi scorrere la parte frontale sulla staffa di fissaggio.

Funzionamento

1. Durante le normali operazioni l'indicatore LED non è attivo.
2. La modalità allarme dipende dalle configurazioni definite dall'utente.
3. Modalità di autoprotezione: dopo aver tolto la sirena dalla staffa di fissaggio per oltre 5 secondi questa entra in modalità autoprotezione. Se la cover posteriore è aperta si innesca la modalità di autoprotezione. Il tempo di allarme è di default 30 secondi.

Sirena da interno

Manuale e specifiche tecniche

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Codice prodotto: 01335-1890-00