

PSE500 è una presa contenente un temporizzatore giornaliero e settimanale che permette di che consente di attivare e disattivare, tramite programmazione le utenze ad essa collegate.

**RESET:** Quando si utilizza per la prima volta la PSE500, si consiglia di effettuare un reset generale delle impostazioni, premendo per circa 6 secondi il pulsante interno "RESET" con l'ausilio di un perno sottile come la punta della matita o una graffetta metallica. Al rilascio il display visualizza tutti i caratteri e poi si posiziona sul giorno lunedì (MO), ore 0:00 e modalità "AUTO".

#### **Programmazione AUTO:**

Questa procedura consente di programmare fino a 10 ON/OFF alle ore prestabilite nei giorni della settimana desiderati.

- 1) Premere il tasto TIMER.
- 2) Premere ripetutamente il tasto WEEK per impostare il giorno o i gruppi di giorni della settimana in cui si desidera la 1<sup>a</sup> attivazione della presa (1<sup>ON</sup>).
- 3) Premere ripetutamente o tenere premuto per lo scorrimento rapido il tasto HOUR per impostare l'ora.
- 4) Premere il tasto MINUTE per impostare i minuti.
- 5) Premere il tasto TIMER per passare all'impostazione della 1<sup>a</sup> disattivazione (1<sup>OFF</sup>).
- 6) Ripetere i punti da 2 a 5 per programmare le attivazioni/disattivazioni successive.

**NOTA:** Per uscire dalla modalità programmazione premere il tasto CLOCK. Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi il dispositivo ritorna automaticamente alla visualizzazione principale (Giorno, ora e modalità).

Per cancellare le attivazioni/disattivazioni, nella modalità programmazione, premere il tasto RES/RCL.

#### **Impostazione DATA e ORA:**

- 1) Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere ripetutamente il tasto WEEK per impostare il giorno della settimana.
- 2) Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere ripetutamente il tasto HOUR per impostare l'ora.
- 3) Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere ripetutamente il tasto MINUTE per impostare i minuti.
- 4) Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere il tasto TIMER per impostare la visualizzazione dell'orario nel sistema 12H (AM/PM) o 24H.
- 5) Tenendo premuto il tasto CLOCK, premere il tasto ON/AUTO/OFF per impostare l'ora legale (SUMMER).

#### **Impostazione modalità RANDOM:**

Premere il tasto RANDOM per attivare la funzione di accensione e spegnimento casuale della presa, sul display appare la scritta "RANDOM".

**NOTA:** Questa funzione, se attivata, è operativa solo dalle 6:00 PM alle 6:00 AM con accensioni e spegnimenti di durata da 60 a 120 minuti per volta.

#### **Impostazione modalità AUTOMATICA/MANUALE**

Premere il tasto ON/AUTO/OFF per passare dalla modalità manuale accesa fissa (ON) a quella automatica in base alla programmazione effettuata (AUTO) alla modalità manuale spenta fissa (OFF).

## Funzioni

- 10 accensioni/spengimenti giornalieri e settimanali programmabili.
- Programmazione ORE, MINUTI e GIORNO.
- Cambio ora solare - legale.
- Modalità attivazione random.
- Visualizzazione ora impostabile 12H/24H.
- Indicatore di stato luminoso (BLU).

## Specifiche tecniche

- Tensione operativa : 230V, 50Hz
- Potenza carico : max 2.300W @ 230VAC
- Spina / Presa : Italiana 10A
- Tempo ciclo : min. 1 minuto.
- Accuratezza timer :  $\pm 1$  min/mese
- Temperatura d'esercizio : 0 ÷ 50 °C
- Batteria interna : NiMH 1,2 V ; > 100 H (stand-by)